

# FUJIFILM

## WIDE FORMAT INK JET MEDIA

### ワイドフォーマットインクジェットメディア

Instruction manual Verwendungshinweise Manuel Utilisateur Manual de instrucciones	Istruzioni per l'uso Manual de instruções Handleiding 取扱説明書
--	--

## English

Thank you very much for selecting Fujifilm inkjet media. Before using the media, please read these handling instructions thoroughly, as well as the instruction manual for your printer.

### 1. How to use

- 1.1 Load the media as described in your printer manual and make sure the coated surface is exposed to the print heads.
- 1.2 On some printers, settings (printing density, quality etc.) can be adjusted to obtain higher quality images. Please refer to the instruction manual for your printer.
2. Precautions on use
  - 2.1 When setting the media, try not to touch the printing surface with your fingers. Do not fold, kink, curl or bend the media.
  - 2.2 Be careful not to scratch the media surface when taking it out of or putting it into the packaging.
  - 2.3 In case of sheet media usage: If the media feed mechanism does not work properly with multiple sheets of media, feed the media one sheet at a time.
  - 2.4 Printing may be unsatisfactory due to incorrect ink or printing modes. Read the instruction manual for your printer and your application and adjust equipment settings accordingly.
  - 2.5 After printing, do not touch the printed surface or stack other sheets on it until the media is completely dry.
  - 2.6 Do not attempt to dry the prints rapidly with a hair drier or similar equipment.
  - 2.7 The prints may be discoloured by water or moisture, and blurring may result if the printed portion is written on with markers or highlighter pens.
  - 2.8 This media is specially made for inkjet printers. It is not suitable for use in laser printers or copying machines.
  - 2.9 If the printed image is misaligned, set the media correctly by referring to the instruction manual for your printer.
  - 2.10 Maintain a normal room environment: Temperature 10°-30° C / 50°-86° F, humidity 30-70%.

### 3. Notes for maintaining quality and storing after printing

Pay attention to the following points to avoid blurring, discoloration or fading of the printed image:

- 3.1 If you plan to keep printouts rolled up or stacked in a pile, at least one full day should be allowed for drying. Insufficient drying time can affect printout quality.
- 3.2 To store the printed media after drying, place it in a clear file and avoid high temperatures, humidity and direct sunlight.
- 3.3 To display the printed media, dry thoroughly as mentioned above and place it in a frame with a glass or acrylic cover.
- 3.4 Avoid displaying the printed media outdoors or in a place with high temperature, humidity and direct sunlight.
- 3.5 When displaying or storing the printed media, keep it away from ozone sources such as monitors, TV sets, etc.
- 3.6 Unused media should be stored in the original package to avoid high temperature, humidity and direct sunlight.

## Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für Inkjet Druckpapier von Fujifilm entschieden haben. Bevor Sie dieses Papier verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und die Bedienungsanleitung Ihres Druckers.

### 1. Verwendung des Papiers

- 1.1 Legen Sie das Papier ein wie in Ihrem Drucker Handbuch beschrieben und stellen Sie sicher, dass die Druckoberfläche zu den Tintenstrahldüsen zeigt.
- 1.2 Bei manchen Druckern können die Drucker einstellungen (Druckdichte, Qualität usw.) verändert werden, um bessere Ausdrücke zu erzielen. Informieren Sie sich bitte darüber in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers.
2. Gebrauchshinweise
  - 2.1 Achten Sie beim Einlegen des Papiers weitestmöglich darauf, die Druckoberfläche nicht mit Ihren Fingern zu berühren. Falten, knicken, verbiegen Sie das Papier nicht und rollen Sie es nicht auf.
  - 2.2 Vermeiden Sie Kratzer auf der Oberfläche, wenn Sie das Papier aus der Verpackung nehmen oder es wieder zurück legen.
  - 2.3 Bei Verwendung von Blattmaterial: Falls die Papierzufuhr nicht richtig funktioniert, wenn mehrere Blätter im Einzugs liegen, führen Sie das Material einzeln Blatt für Blatt zu.
  - 2.4 Je nach den verwendeten Tinten oder der gewählten Druckqualität kann das Druckergebnis unbefriedigend sein. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers und der verwendeten Anwendungssoftware und ändern Sie die entsprechenden Einstellungen für Tinte und Druckqualität.
  - 2.5 Berühren Sie nach dem Druck nicht die Druckoberfläche und lassen Sie keine anderen Blätter darauf liegen, bis das Papier vollständig durchgetrocknet ist.
  - 2.6 Versuchen Sie die Drucke nicht mit einem Haarfön oder ähnlichem schnell zu trocknen.
  - 2.7 Der Ausdruck kann durch Wasser oder Feuchtigkeit verfärbt werden. Wenn die Druckpartie mit Stiften, Markern und ähnlichem behandelt wird, kann die Farbe verwischen.
  - 2.8 Dieses Papier wurde speziell für Inkjet Drucker entwickelt. Es eignet sich nicht für Laserdrucker oder Kopierer.
  - 2.9 Wenn das Druckbild nicht richtig ausgerichtet ist, legen Sie das Papier exakt gerade ein. Informieren Sie sich darüber in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers.
  - 2.10 Stellen Sie normale Umgebungsbedingungen sicher : Raumtemperatur 10-30 Grad, Luftfeuchtigkeit 30-70%.

### 3. Hinweise zur Qualitätssicherung und zur Lagerung nach dem Drucken

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verwischen, Verfärben oder Ausbleichen des Druckbilds zu vermeiden:

- 3.1 Wenn Sie beabsichtigen, die Drucke aufgerollt oder in Stapeln aufzubewahren, lassen Sie das Papier mindestens einen vollen Tag trocknen. Unzureichende Trockenzeit kann die Druckqualität beeinflussen.
- 3.2 Vermeiden Sie bei Lagerung der Drucke nach dem Trocknen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht.
- 3.3 Um den fertigen Druck aufzuhängen, lassen Sie ihn wie beschrieben sorgfältig trocknen und platzieren Sie ihn einen Glas oder Plexiglasrahmen.
- 3.4 Das bedruckte Papier sollte nicht im Freien und nicht an Orten mit hoher Temperatur ausgestellt werden. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung.
- 3.5 Vermeiden Sie beim Aufhängen oder Lagern fertiger Drucke die Nähe von Ozonquellen wie Monitoren, Fernsehern usw.
- 3.6 Unbenutztes Material sollte in der Originalverpackung gelagert werden. Vermeiden Sie bei der Lagerung hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung.

## Français

Merci d'avoir choisi le papier Fujifilm pour imprimante jet d'encre. Avant son utilisation, veuillez lire avec soin la notice d'utilisation ainsi que le manuel de l'imprimante.

### 1. Mode d'emploi

- 1.1 Chargez le papier comme indiqué dans le manuel de l'imprimante en vous assurant que le côté couché du papier fait face aux têtes d'impression.
- 1.2 Sur certaines imprimantes, la qualité et la densité d'impression peuvent être ajustées en choisissant parmi les paramètres de l'imprimante, afin d'obtenir une qualité d'image supérieure.
2. Précautions d'usage
  - 2.1 Quand vous installez le papier, veillez à ne pas tacher avec vos doigts ou autres la surface à imprimer. Manipulez soigneusement le papier, ne le pliez pas.
  - 2.2 Attention de ne pas rayer la surface du papier lors du déballeage ou du remballage du papier.
  - 2.3 Utilisation du papier en feuilles : si le système d'introduction du papier ne fonctionne pas correctement avec plusieurs feuilles, veuillez introduire une seule feuille à la fois.
  - 2.4 La qualité du résultat de l'impression peut varier selon le type d'encre ou du mode d'impression. Lisez le manuel d'utilisation de l'imprimante et réglez les paramètres en tenant compte de ces éléments.
  - 2.5 Après l'impression, ne touchez pas la surface imprimée et ne posez pas d'autres papiers dessus tant que le papier n'est pas complètement sec.
  - 2.6 Ne séchez pas vos impressions à l'aide d'un sèche-cheveux ou appareil similaire.
  - 2.7 L'impression peut être ternie par l'eau ou la chaleur, et l'utilisation d'un stylo surligneur ou d'un marqueur peut endommager et rendre floue l'image imprimée.
  - 2.8 Ce papier a été spécialement créé pour les imprimantes à jet d'encre, il ne convient pas pour les imprimantes laser ni pour les photocopieurs.
  - 2.9 Si l'image imprimée n'est pas parallèle au bord du papier, repositionnez le papier correctement en vous référant au manuel d'utilisation de l'imprimante.
  - 2.10 Maintenez un environnement de travail normal: température entre 10 et 30° C, taux d'humidité entre 30 et 70%.

### 3. Conseils pour conserver la qualité d'impression et stocker les imprimés

Lisez attentivement les remarques suivantes afin d'éviter que l'image imprimée ne devienne floue, terne ou décolorée:

- 3.1 Si vous projetez de conserver des impressions en rouleau ou empilées, sachez qu'il faut compter au moins un jour complet pour le séchage. Un temps de séchage trop court pourra altérer la qualité des sorties.
- 3.2 Pour stocker les documents imprimés après le séchage, évitez les températures élevées, l'humidité et l'exposition aux rayons du soleil.
- 3.3 Pour exposer les documents imprimés, laissez-les sécher soigneusement comme mentionné précédemment puis mettez-les dans un cadre avec une protection en verre ou en acrylique.
- 3.4 Évitez d'exposer le papier imprimé à l'extérieur et évitez les températures élevées, l'humidité et l'exposition aux rayons du soleil.
- 3.5 Pour exposer ou conserver le papier imprimé, tenez-le éloigné des sources d'ozone, tels que les écrans, équipements TV, etc ..
- 3.6 Le papier qui n'a pas encore été utilisé, doit être conservé dans son emballage, dans un endroit à l'abri des températures élevées, de l'humidité et des rayons du soleil.

## Español

Muchas gracias por elegir el nuevo papel para inyección de tinta Fujifilm inkjet.

Antes de utilizarlo, por favor, lea detenidamente estas instrucciones de manejo, así como el manual de instrucciones de su impresora.

### 1. Instrucciones de uso

- 1.1 Cargue el papel como se describe en el manual de su impresora, asegurándose de que la superficie brillante está situada de cara a los cabezales de impresión.
- 1.2 En algunas impresoras, pueden ajustarse los valores de densidad, calidad de impresión, etc., con objeto de obtener mayor calidad de imagen. Por favor, siga las instrucciones del manual de su impresora.
2. Precauciones de uso
  - 2.1 Al introducir el papel, tenga mucho cuidado de no tocar la superficie brillante con los dedos. No la doble, arañe ni frote con los dedos.
  - 2.2 Tenga cuidado de no arañar la superficie del papel cuando lo introduzca o saque de su envoltorio.
  - 2.3 En caso de utilización de hojas: Si el alimentador no funciona adecuadamente con varias hojas, introduzcalas una a una.
  - 2.4 La impresión puede que no sea satisfactoria debido al modo de tinta o impresión seleccionados. Lea el manual de instrucciones de su impresora y los parámetros de ajuste adecuados.
  - 2.5 Una vez impreso, no toque la superficie del papel ni apile otras páginas sobre este, hasta que esté completamente seco.
  - 2.6 No pretenda secar la impresión rápidamente con un secador de pelo o similar.
  - 2.7 La impresión pueden decolorarse debido al tacto o al agua, incluso puede volverse borrosa si se escribe con un rotulador fluorescente o marcador.
  - 2.8 Este papel está especialmente indicado para impresoras de chorro de tinta. No es adecuado para impresoras láser o fotocopiadoras.
  - 2.9 Si la imagen impresa esta desalineada, coloque el papel correctamente, de acuerdo con el manual de instrucciones de su impresora.
  - 2.10 Mantenga una temperatura ambiente entre 10-30°, y una humedad entre 30-70%.

### 3. Notas para mantener la calidad y el almacenamiento después de la impresión

Preste atención a los siguientes puntos para evitar zonas borrosas o decoloradas en la imagen impresa.

- 3.1 Si piensa enrollar las impresiones o apilarlas en montones, deberá dejarlas secar al menos un día entero. Un secado deficiente puede afectar a la calidad.
- 3.2 Para almacenar las hojas una vez secas, evite altas temperaturas, humedad y exposición directa a la luz solar.
- 3.3 Para exponer las impresiones, séquelas cuidadosamente como se menciona más arriba y colóquelas en un marco con cristal o cubierta acrílica.
- 3.4 Evite exponerlas en exteriores o en lugares con altas temperaturas, humedad o exposición directa al sol.
- 3.5 Cuando exponga o almacene las impresiones, manténgalas alejadas de las fuentes de ozono, tales como monitores de TV u ordenador, etc.
- 3.6 El papel no utilizado deberá almacenarse en su envoltorio original para evitar altas temperaturas, humedad y exposición directa al sol.

## Italiano

Grazie per aver scelto la nuova carta FUJIFILM dedicata alle stampanti a getto di inchiostro.  
Prima dell'utilizzo leggere attentamente i consigli qui riportati e fare riferimento al manuale della vostra stampante.

### 1. Come usare la carta

- 1.1 Inserire la carta come indicato nel manuale di istruzioni della stampante ed assicurarsi che il lato emulsionato sia rivolto verso le testine di scrittura.
  - 1.2 Su alcuni modelli di stampante è possibile regolare le tonalità di colore e le densità di stampa migliorando il risultato finale. Per queste operazioni fare riferimento al manuale di istruzioni della stampante.
- ### 2. Precauzioni durante l'utilizzo
- 2.1 Durante il caricamento della carta fare attenzione a non sporcare la superficie di stampa e a non deformare o piegare il supporto stesso. Non causare pieghe.
  - 2.2 Non procurare graffi all'emulsione durante l'apertura della confezione od il reinserimento all'interno della stessa.
  - 2.3 Se il meccanismo di alimentazione della carta a fogli non funziona correttamente, inserire manualmente foglio per foglio.
  - 2.4 L'uso di inchiostri o modalità di stampa non esatti possono causarsi risultati insoddisfacenti. Consultare il manuale di istruzioni della stampante e fare le regolazioni necessarie.
  - 2.5 Non toccare la superficie stampata o sovrapporre le stampe immediatamente. Attendere il completamento dell'asciugatura.
  - 2.6 Per velocizzare l'asciugatura non utilizzare dispositivi quali asciugacapelli o simili.
  - 2.7 Attenzione, acqua ed altre sostanze liquide possono determinare lo scolorimento delle stampe, non usare pennarelli o evidenziatori.
  - 2.8 Questa carta da stampa è dedicata all'uso specifico in stampanti a getto di inchiostro, pertanto non utilizzare in stampanti laser o fotocopiatrici, tale uso può provocare guasti.
  - 2.9 Se l'immagine stampata non è allineata, controllare il corretto caricamento sul manuale della stampante.
  - 2.10 Mantenere la carta in ambienti con temperature tra i 10-30 gradi ed umidità tra 30-70%.

### 3. Note per il mantenimento della qualità di stampa e di conservazione a lungo termine

Fare attenzione ai seguenti punti in modo da evitare lo scolorimento o il deterioramento dell'immagine stampata:

- 3.1 Se volete conservare le stampe arrotolate oppure impilate una sull'altra, è necessario almeno un giorno per il completamento dell'asciugatura. Un tempo di asciugatura insufficiente può causare difetti nella qualità delle stampe.
- 3.2 Dopo l'asciugatura conservare le stampe lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta.
- 3.3 Se si desidera esporre le stampe, lasciarle asciugare completamente come indicato sopra ed utilizzare una cornice con vetro o altro materiale acrilico.
- 3.4 Evitare di esporre le stampe all'aperto o in luoghi con elevate temperature, umidità e luce solare diretta.
- 3.5 Non conservare né esporre le stampe vicino a fonti di emissione di ozono come monitor, TV e simili.
- 3.6 Conservare la carta non utilizzata nella confezione. Tenere lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta.

## Português

Obrigado pela escolha do novo papel de impressão a jacto de tinta da Fujifilm.  
Antes de usar o papel, leia cuidadosamente este manual, bem como o manual de instruções da impressora.

### 1. Utilização

- 1.1 Coloque o papel de acordo com as instruções do manual da impressora, assegurando-se que a superfície revestida fica virada para as cabeças impressoras.
  - 1.2 Em certos modelos de impressoras, a densidade e a qualidade de impressão são ajustáveis, com vista à obtenção de imagens de alta qualidade. Consulte o manual de instruções da impressora.
- ### 2. Cuidados a ter na utilização
- 2.1 Coloque o papel com cuidado, de modo a não manchar com os dedos a superfície de impressão. Não vinque, arranhe, curve ou dobre o papel.
  - 2.2 Ao retirar ou colocar o papel da embalagem não o risque.
  - 2.3 No caso de utilização folha a folha: se o mecanismo de alimentação do papel não funcionar correctamente, coloque o papel folha a folha no alimentador.
  - 2.4 A tinta ou o modo de impressão poderão afectar a qualidade final. Leia o manual de instruções da impressora, de modo a ajustar as funções do equipamento quanto à tinta ou modo de impressão.
  - 2.5 Após a impressão, não toque ou coloque outros papéis sobre a superfície impressa, até que o papel se encontre completamente seco.
  - 2.6 Não tente secar as provas rapidamente, através de um secador de cabelo ou outro equipamento semelhante.
  - 2.7 A impressão poderá descolorar pelo contacto com a água ou humidade. Se a área impressa for rasurada com marcadores de escrita ou sublinhado, poderá manchar.
  - 2.8 Este papel foi especialmente concebido para impressoras de jacto de tinta e não é adequado para impressoras a laser ou fotocopiadoras.
  - 2.9 Se a imagem impressa estiver desalinhada, ajuste o papel correctamente, de acordo com o manual de instruções da impressora.
  - 2.10 Mantenha condições ambientais normais: temperatura 10 - 30 °C, humidade 30 - 70 %.

### 3. Como manter a qualidade e armazenamento após a impressão

Preste atenção aos pontos que se seguem, para evitar manchar, descolorar ou apagar a imagem impressa:

- 3.1 Se pretende guardar as provas em rolo ou em pilha, guarde pelo menos um dia completo para total secagem. Tempo de secagem insuficiente pode afectar a qualidade das provas.
- 3.2 Para armazenar as provas impressas após secagem, evite altas temperaturas, humidade e contacto directo com a luz do sol.
- 3.3 Ao expor o papel impresso, seque-o convenientemente, conforme descrito, e coloque-o numa moldura em vidro ou acrílico.
- 3.4 Evite expor o papel impresso no exterior ou num local sujeito a altas temperaturas, humidade e contacto directo com a luz do sol.
- 3.5 Ao expor ou guardar o papel impresso, afaste-o de fontes de ozono, tais como, monitores, televisores, etc.
- 3.6 O papel não utilizado deverá ser guardado numa embalagem, evitando temperaturas elevadas, humidade e o contacto directo com a luz do sol.

## Nederlands

Wij danken u voor de aankoop van Fujifilm's nieuwe afdrukpapier voor inkjetprinters.  
Vooru dit papier gaat gebruiken, lees eerst deze gebruiksaanwijzing en de handleiding van uw printer aandachtig oor.

### 1. Hoe gebruikt u dit papier?

- 1.1 Plaats het papier in de printer zoals beschreven in de handleiding van uw printer. Controleer of de afdrukzijde naar de printkoppen ligt.
  - 1.2 Bij sommige printers kunnen de instellingen aangepast worden via de machine of de software. Raadpleeg de handleiding van uw printer of software voor de juiste instellingen.
- ### 2. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
- 2.1 Bij het gebruik van het papier dient u er op te letten de printzijde niet aan te raken met uw vingers. Zorg ervoor het materiaal niet te buigen, te vouwen of te krullen.
  - 2.2 Zorg ervoor dat u geen krassen maakt op het papier als u dit uit de verpakking haalt of er terug in doet.
  - 2.3 Problemen bij het transportmechanisme: als het papier niet goed getransporteerd wordt kunt u de vellen één voor één doorvoeren.
  - 2.4 De afdruk van uw printer kan in sommige gevallen niet aan de verwachtingen voldoen. Lees de handleiding van uw printer en/of software om de instellingen aan te passen.
  - 2.5 Na het printen de afdrucken niet met de vingers aanraken of op elkaar leggen tot deze geheel droog zijn.
  - 2.6 Probeer het materiaal niet versneld te drogen met een haarföhn of andere apparaten.
  - 2.7 De afdrucken kunnen door water of vocht verkleuren. Oneffenheden kunnen ontstaan als er met markeer- of andere stiften op wordt geschreven.
  - 2.8 Dit papier is speciaal ontwikkeld voor gebruik in inkjetprinters en is niet geschikt voor laserprinters of kopieermachines.
  - 2.9 Wanneer het beeld op de afdruk schuin of niet goed uitgelijnd staat; plaats dan het papier in de printer zoals dit beschreven staat in de handleiding van de printer.
  - 2.10 Gebruik uw printer en papier onder normale omstandigheden; bij een temperatuur van 10-30 graden celsius en een luchtvochtigheid van 30-70%.

### 3. Wenken voor het behoud van kwaliteit en het bewaren van afdrucken

Om uitlopen, verkleuren of verbleken van afdrucken te voorkomen besteed vooral aandacht aan de volgende punten:

- 3.1 Wanneer u de afdrucken opgerold of op een stapel wilt bewaren, dan dient u de afzonderlijke prints minimaal een volle dag te laten drogen. Een niet goede droging kan de kwaliteit beïnvloeden.
- 3.2 Bij het opbergen van uw afdrucken dienen ze beschermd te worden tegen vocht, direct zonlicht en hoge temperaturen.
- 3.3 Wilt u de afdruk exposeren, zorg er dan voor dat de afdruk op de hierboven beschreven wijze grondig gedroogd is en lijst de afdruk in, in een lijst voorzien van een glasplaat of een acrylplaat.
- 3.4 Exposeer de afdrucken niet buitenshuis of op warme of vochtige plaatsen of in de volle zon.
- 3.5 Houd de afdrucken bij het exposeren of opbergen uit de buurt van ozonbronnen, zoals monitoren, tv-ontvangers, enzovoort.
- 3.6 Bewaar ongebruikt papier in de verpakking, vermijd hoge temperaturen, hoge vochtigheidsgraden en direct zonlicht.

## 日本語

この度は富士フイルムインクジェットメディアをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用にあたっては、この取扱説明書およびお使いのプリンタ本体の取扱説明書を必ずお読みくださるようお願いいたします。

### 1. 使用方法

- 1.1 用紙のプリンタへのセットについてはお使いのプリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。印刷欄はロール紙外側(印刷面外巻き)です。
  - 1.2 高品質な印刷をしたい場合はプリンタドライバの詳細設定で印刷品質を「ファクト」モードに設定することをお勧めします。詳しくはお使いのプリンタドライバの取扱説明書をご参照ください。
- ### 2. 使用上の注意
- 2.1 用紙を取り扱う際は、折り曲げたり、印刷面を擦ったり、傷を付けたりしないようご注意ください。また、印刷部分を持ちたり、触ったりしないようご注意ください。
  - 2.2 用紙を梱包箱から取り出し入れたりする際に、用紙の表面を傷つけないようご注意ください。
  - 2.3 適合性の無いインクやお勧めでない印刷モードによってプリント品質が期待通りにならないことがあります。お使いのプリンタ、アプリケーションソフトウェアの取扱説明書をお読みになって、正しい設定でお使いください。
  - 2.4 印刷後の用紙は充分に乾燥させてください。印字面を触ったり、積み重ねないようご注意ください。
  - 2.5 ヘアードライヤーなどで急速に乾燥させないでください。
  - 2.6 印字面にマジックなどで書き込みをするとにじむことがあります。
  - 2.7 この用紙はインクジェットプリンタ専用紙です。レーザープリンタなどインクジェット方式以外のプリンタではご利用いただけません。
  - 2.8 印字画像が斜めになってしまう場合、お使いのプリンタの取扱説明書にしたがい、用紙を正しくセットしなおしてください。
  - 2.9 この用紙は一般的な室温環境(温度10~25°C、湿度40~60%)で使用してください。

### 3. プリント後の注意

- 3.1 この用紙は速乾性を持たせているので、用紙表面はすぐに乾きますが、用紙内部に吹着されたインクを充分乾かすために、すぐに巻いたりせずに一般的な室温環境(温度15~25°C、湿度40~60%)で用紙を置いたまま約1日(24時間)乾燥させてください。ニジミや変色・遜色の原因になります。
- 3.2 印刷直後と、時間を経過した後では色味に若干の変化のある場合があります。
- 3.3 印刷した用紙を保管する場合は、色合いを保つため、乾燥後に高温・多湿・直射日光を避け、暗所に保管してください。
- 3.4 この用紙はレジンコート(樹脂コート)タイプで、一般の紙ベース用紙に比べると、水滴付着等の耐水性に優れています。ただし、完全耐水用紙ではありませんので、水に濡れるとインクが流れることがあります。容易に水に濡れるような屋外での展示はお勧めいたしません。
- 3.5 ラミネート加工を行う場合、接着不良や剥がれたりすることがあります。ラミネート適性についてはラミネーター購入先に事前にご確認ください。
- 3.6 印刷した用紙をパネルなどに貼る際は、水貼りによる加工は避けてください。