

EZ SCRATCH REMOVER

Limpa Chapas, Remove Riscos e Dessensibiliza
Produto Nº7857

DESCRIÇÃO

EZ SCRATCH REMOVER é um removedor de riscos, limpador e dessensibilizante para chapas.

Ele possui um ótimo dessensibilizante com uma excelente ação de limpeza. Ele é um limpador dessensibilizante de dupla ação para o uso em chapas de metal. EZ SCRATCH REMOVER remove tinta, verniz, goma e revestimento de papel e deixa as áreas de não imagem da chapa limpas e dessensibilizadas. Contém solventes de limpeza suaves e ácido-base dessensibilizantes que são compatíveis com o processo de impressão.

EZ SCRATCH REMOVER pode ser usado na maioria das chapas de metal e é ideal para o uso geral, tanto em impressoras planas e rotativas. EZ SCRATCH REMOVER é recomendado o seu uso sempre que a chapa se tornar-se sensível ou quando a impressora ficar parada por um longo período. Ele não vai prejudicar a imagem da chapa ou contaminar negativamente a solução de fonte, quando utilizado como recomendado.

CARACTERÍSTICAS

- Rápida capacidade de ação de limpeza.
- Dessensibiliza arranhões e áreas de não imagem sensível.
- Inicialização mais rápido, mais limpo.
- Odor suave e agradável.
- Fórmula de dupla ação.
- Utilize em chapas, rolos de cromo e cilindros de impressão.

INSTRUÇÕES DE USO

Para melhores resultados, utilizar EZ SCRATCH REMOVER enquanto a impressora estiver parada. Para usar, agite bem e aplique com um pano ou esponja úmida, os riscos e impressões digitais serão removidos ou dessensibilizados. Use uma esponja limpa ou um pano úmido para remover o resíduo de limpador da chapa e recomeçar a impressão.

Para garantir a compatibilidade, teste EZ SCRATCH REMOVER na sua chapa antes de usar.

Aprovado para uso com chapas FUJI LH-PJ e FUJI LP-NV2.

DADOS TÉCNICOS

Ponto de fulgor	151°F
VOC (método 24)	1,26 lb/gal
Solvente éter glicol	0%
Solventes aromáticos	1-5%
pH	2.0
Odor	Suave solvente
Cor	Emulsão branca
Gravidade específica	1.05
Validade	12 meses

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 980ML