

分包品の送りピッチを変更する際の注意点

質問：現在 80mmで分包しているけど 60mmにしても大丈夫？？

送りピッチ60mm～90mmを自動検出するので大丈夫です。



但し、分包品全体で送りピッチを同一にする必要がありますので、先頭空包3包と後ろ空包2包も実包と同じく60mmにしてください。

※ 読込結果としてはやや立ち錠が増加する傾向があります。



異なるピッチが混在すると**エラー停止**します。必要に応じて先頭空包3包を専用リーダーに変更したり、同一ピッチの空包に変更してください。

ラベル貼付位置が後ろのミシン目に被る場合はサポートセンターにご相談ください。

送りピッチ60mm



※分包品全体の送りピッチを同一にできない場合は、分包機メーカー様にご相談ください。