



# FUJINON LENS

## C-MOUNT FIXED FOCAL LENS

**DF6HA-1B**
**HF25HA-1B**
**HF9HA-1B**
**HF35HA-1B**
**HF12.5HA-1B**
**HF50HA-1B**
**HF16HA-1B**
**HF75HA-1B**

BB00033871-101
LH560A-1B 2802



	日本語	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS
①	フォーカスリング	Focus ring	Fokusring	Bague de variation de la focale
②	フォーカス固定つまみ	Focus locking knob	Fokus-Feststellschraube	Bouton de blocage de la focale
③	アイリスリング	Iris ring	Blendenring	Bague du diaphragme
④	アイリス固定つまみ	Iris locking knob	Blendenfeststellschraube	Bouton de blocage du diaphragme
⑤	Cマウント	C-Mount	C-Mount	Monture C

注. レンズの外觀は、機種によって多少異なります。/ Note. The shape of lens differs a little by models. / Hinweis. Die Form des Objektivs variiert bei den Modellen geringfügig. / Remarque. La forme de l'objectif est légèrement différente selon le modèle.

日本語
<b>安全にお使いいただくために</b>

△警告は、誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。△注意は、誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

- △警告**
  - 太陽や高輝度の光源をレンズを通して見ないでください。目に障害を負う原因となります。
- △注意**
  - 直射日光が当たる場所にレンズを保管しないでください。レンズによって近くの物に集光し、火災になる原因となります。
  - 当社へ無断で分解・改造を行わないでください。製品の機能を損ねる原因になります。

#### 取付方法

レンズマウントのねじ部をカメラマウントのねじ部に押し当て、レンズをゆっくり時計方向に回し、しっかりとねじ込んでカメラに取り付けます。

#### アイリス操作

- アイリス固定つまみを緩めます。
- レンズのアイリスリングを回して操作を行います。カメラ側から見て時計方向の回転でクローズ側になります。
- アイリス固定つまみをしっかりと締め付けます。

#### フォーカス操作

- フォーカス固定つまみを緩めます。
- レンズのフォーカスリングを回して操作を行います。リングを『FAR』側に回すと無限遠側、『NEAR』側に回すと至近側にピントが合います。
- フォーカス固定つまみをしっかりと締め付けます。

#### レンズの手入れ

- レンズの表面に「ほこり」がついたときは、柔らかいハケやブローブラシ（写真用品）等で軽く払い落としてください。
- レンズの表面に「水滴」や「油」等がついたときは、最初にレンズクリーニングペーパーで「水滴」や「油」を拭き取り、次にレンズクリーナを少量しみ込ませたレンズクリーニングペーパーで、レンズの中心部より周辺部に向けて渦巻状に軽く拭き上げてください。

ENGLISH
<b>FOR YOUR SAFETY USE</b>

The sign of △WARNING indicates the possibility of causing death or serious injury when misused, and △CAUTION indicates the possibility of causing injury or substantial damage when misused.

- △WARNING**
  - Do not look at any sorts of strong illuminant such as the sun through the lens. Eyes could be harmed.
- △CAUTION**
  - Do not leave or store the lens under direct sunshine. The lens may condense light on a near-by object, and cause a fire.
  - Do not disassemble or modify this lens without permission. It may impair the functions of the product.

取扱説明書
ANLEITUNG

OPERATION MANUAL
MANUEL D’INSTRUCTIONS

DEUTSCH
<b>ZUM SICHEREN GEBRAUCH</b>

Das △WARNZEICHEN zeigt an, dass bei Missbrauch schwere Verletzungen, auch mit Todesfolge, entstehen können. △ACHTUNG zeigt an, dass bei Missbrauch Verletzungen oder starke Beschädigungen entstehen können.

△WARNUNG

- Blicken Sie nie durch das Objektiv in starke Lichtquellen wie beispielsweise die Sonne. Ihre Augen können dadurch geschädigt werden.

△ACHTUNG

- Lassen Sie das Objektiv nicht für einen längeren Zeitraum in Sonnenlicht liegen. Das Objektiv kann Licht auf einen Gegenstand in der Nähe bündeln und Feuer verursachen.
- Demontieren oder verändern Sie dieses Objektiv nicht ohne Genehmigung. Andernfalls können die Funktionen dieses Produktes verschlechtert werden.

#### ANBRINGEN DES OBJEKTIVS

Setzen Sie das Gewinde des Objektivs auf das Gewinde der Kamera, und drehen Sie das Objektiv langsam im Uhrzeigersinn fest.

#### VERWENDUNG DER BLENDE

- Lösen Sie die Blendenfeststellschraube.
- Drehen Sie den Blendenring des Objektivs. Für „CLOSE“ drehen Sie ihn von der Kameraseite gesehen im Uhrzeigersinn.
- Ziehen Sie die Blendenfeststellschraube fest.

#### FOKUSFUNKTION

- Lösen Sie die Fokustfeststellschraube.
- Drehen Sie den Fokusring des Objektivs. Drehen Sie den Ring auf die Seite „FAR“, um den Fokus auf unendlich einzustellen; drehen Sie den Ring auf die Seite „NEAR“, um den Fokus auf nah einzustellen.
- Ziehen Sie die Fokustfeststellschraube fest.

#### REINIGEN DES OBJEKTIVS

- Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs einen weichen, sauberen Pinsel oder einen Blasebalgpinsel (Fotografiezubehör).
- Zum Entfernen von Wasser oder Öl vom Objektiv wischen Sie zuerst alle Flüssigkeiten mit einem Objektivreinigungspapier ab. Danach feuchten Sie ein Objektivreinigungspapier mit Objektivreiniger an und wischen die Linse spiralförmig von innen nach außen ab.

### 仕 様 / SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS

日本語	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	DF6HA-1B	HF9HA-1B	HF12.5HA-1B	HF16HA-1B	HF25HA-1B	HF35HA-1B	HF50HA-1B	HF75HA-1B
用 途	Application	Anwendung	Application	1/2" Color Camera	2/3" Color Camera						
焦点距離	Focal length	Brennweite	Longueur focale	6 mm	9 mm	12.5 mm	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	75 mm
最大口径比	Maximum relative aperture	Maximale relative Blende	Ouverture relative maximale	1 <span> </span> : 1.2	1 <span> </span> : 1.4				1 <span> </span> : 1.6	1 <span> </span> : 2.3	1 <span> </span> : 2.8
絞り範囲	Iris range	Blendenbereich	Plage de diaphragme	F1.2 - F16	F1.4 - F16				F1.6 - F22	F2.3 - F22	F2.8 - F22
フォーカス範囲	Focus range	Fokusbereich	Plage de mise au point	∞ - 0.1 m				∞ - 0.15 m	∞ - 0.25 m	∞ - 0.5 m	∞ - 1.1 m
画 角（水 平）	Field angle (Horizontal)	Bildwinkel (horizontal)	Angle de champ (horizontal)	57.3°	53.3°	39.2°	30.5°	19.4°	14.3°	10.1°	6.7°
画 角（垂 直）	Field angle (Vertical)	Bildwinkel (vertikal)	Angle de champ (vertical)	43.8°	40.5°	29.4°	22.9°	14.6°	10.8°	7.6°	5.0°
アイリス操作	Iris operation	Verwendung der blende	Réglage du diaphragme	Manual							
フォーカス操作	Focus operation	Fokuskfunktion	Réglage de la mise au point	Manual							
マウント	Mount	Mount	Monture	C-Mount							
フィルタ取付用ねじ径	Filter screw size	Größe der Filterschraube	Taille de la vis du filtre	M27 × 0.5 mm			M25.5 × 0.5 mm			M30.5 × 0.5 mm	
外径寸法	Dimension	Abmessungen	Dimension	36.7 mm × 29.5 mm	35 mm × 29.5 mm		29.5 mm × 29.5 mm			48 mm × 31.5 mm	
使用温度	Operating temperature	Betriebstemperatur	Température de fonctionnement	-10°C - +50°C							
質 量	Mass	Gewicht	Poids	Approx. 55 g			Approx. 45 g			Approx. 55 g	

製品の仕様および外觀は、改良のため予告なく変更することがあります。
Design and specifications are subject to change without notice.
Design und technische Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
L'aspect et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable.

## FUJIFILM

#### 富士フイルム株式会社

〒331-9624 埼玉県さいたま市北区植竹町1-324

光学・電子映像事業部
TEL. (048)668-2152 FAX. (048)651-8517
http://fujifilm.jp/business/security/index.html
http://www.fujifilm.com/products/optical\_devices/cctv/offices/

FRANÇAIS
<b>POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ</b>

Le symbole △AVERTISSEMENT indique un risque mortel ou de blessure grave en cas de mauvaise utilisation et le symbole △ATTENTION indique un risque de blessure ou de dommages importants en cas de mauvaise utilisation.

△AVERTISSEMENT

- Ne pas regarder de sources lumineuses intenses telles que le soleil à travers l'objectif. L'œil pourrait être endommagé.

△ATTENTION

- Ne pas laisser ou stocker l'objectif exposé à la lumière directe du soleil. L'objectif est susceptible de concentrer la lumière sur un objet proche et provoquer un incendie.
- Ne pas démonter ni modifier cet objectif sans autorisation. Cela pourrait affecter les fonctions du produit.

#### MISE EN PLACE DE L'OBJECTIF

Appuyer la partie filetée de la monture de l'objectif contre la partie filetée de la monture de l'appareil photo, tourner lentement l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre, et visser l'objectif à installer sur l'appareil photo.

#### RÉGLAGE DU DIAPHRAGME

- Desserrer le bouton de blocage du diaphragme.
- Tourner la bague du diaphragme de l'objectif. Pour "CLOSE", le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme illustré sur le flanc de l'appareil photo.
- Serrer le bouton de bocage du diaphragme.

#### RÉGLAGE DE LA MISE AU POINT

- Desserrer le bouton de blocage de la focale.
- Tourner la bague de mise au point de l'objectif. Tourner la bague vers "FAR" pour régler la focale sur infini; tourner la bague vers "NEAR" pour régler la focale sur un point proche.
- Serrer le bouton de blocage de la focale.


#### ENTRETIEN DE L'OBJECTIF

- Pour ôter la poussière de l'objectif, le brosser avec un pinceau ou une poire pneumatique (pour usage photographique).
- Pour éliminer l'eau ou la graisse, essayer tout d'abord le liquide avec du papier pour nettoyage d'objectif, puis en utilisant un papier pour nettoyage d'objectif humecté de produit de nettoyage pour objectif, essayer l'objectif en décrivant une spirale partant du centre vers la périphérie.

# FUJINON LENS

## C-MOUNT FIXED FOCAL LENS

**DF6HA-1B**      **HF25HA-1B**  
**HF9HA-1B**    **HF35HA-1B**  
**HF12.5HA-1B** **HF50HA-1B**  
**HF16HA-1B**  **HF75HA-1B**



	РУССКИЙ	ESPAÑOL	中文
①	Кольцо фокусировки	Anillo de enfoque	聚焦环
②	Кнопка затяжки фокуса	Tornillo de bloqueo del enfoque	聚焦锁定旋钮
③	Кольцо ирисовой диафрагмы	Anillo del iris	光圈环
④	Кнопка затяжки ирисовой диафрагмы	Tornillo de bloqueo del iris	光圈锁定旋钮
⑤	С-крепление	Montura C	C 接口

Примечание. Форма объективов в незначительной степени варьируется в зависимости от типа модели.  
Nota. La forma de la lente difiere ligeramente en función del modelo. / 注. 不同型号镜头形状会稍有不同。

	РУССКИЙ
	ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Знак **△ОПАСНО** предупреждает о возможных смертельном исходе или серьезной травме в случае неправильного обращения, а знак **△ОСТОРОЖНО** предупреждает о возможных травмах или значительном повреждении в случае неправильного обращения.

**△ОПАСНО**

- Не смотрите через объектив на какие бы то ни было сильные источники света, например солнце. Возможно травмирование глаз.

**△ОСТОРОЖНО**

- Не оставляйте и не храните объектив под прямыми солнечными лучами. Объектив может сконцентрировать свет на расположенном рядом объекте, что станет причиной возгорания.
- Без разрешения не разбирайте и не модифицируйте этот объектив. Это может в значительной степени снизить уровень функциональности этого изделия.

#### УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА

Прижмите резьбовую часть объектива к резьбовой части камеры и медленно вращайте объектив по часовой стрелке, чтобы вкрутить объектив в камеру.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИРИСОВОЙ ДИАФРАГМЫ

- Ослабьте кнопку затяжки ирисовой диафрагмы.
- Вращайте кольцо ирисовой диафрагмы объектива. Для "CLOSE", вращайте его по часовой стрелке, если смотреть со стороны камеры.
- Затяните кнопку затяжки ирисовой диафрагмы.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОКУСА

- Ослабьте кнопку затяжки фокуса.
- Вращайте кольцо фокусировки объектива. Вращайте кольцо в сторону "FAR", чтобы установить фокус вплоть до бесконечности; вращайте кольцо в сторону "NEAR", чтобы установить фокус на более близкие расстояния.
- Затяните кнопку затяжки фокуса.

#### ЧИСТКА ОБЪЕКТИВА

- Чтобы удалить пыль с объектива, очистите его обезжиренной мягкой щеткой или обдувателем с щеткой (для фотоаппаратов).
- Чтобы удалить воду или масло с объектива, сначала удалите с него жидкость с помощью чистящей салфетки, а затем с – помощью чистящей салфетки, смоченной в чистящей жидкости для объективов. Вытирайте объектив от центра к периметру по спирали.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ      使用说明书  
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

使用说明书

#### OPERACIÓN DEL ENFOQUE

- Afloeje el tornillo de bloqueo del enfoque.
- Gire el anillo de enfoque de la lente. Gire el anillo al lado "FAR" para ajustar el enfoque hacia el infinito; gire el anillo hacia "NEAR" para enfocar objetos cercanos.
- Apriete el tornillo de bloqueo del enfoque.

#### LIMPIEZA DE LALENTE

- Para eliminar el polvo de la lente, límpiela con un cepillo suave sin aceites o con un cepillo soplador (de uso fotográfico).
- Para eliminar el agua y el aceite de la lente, limpie primero la lente con papel de limpieza especial para lentes. Acto seguido, humedezca el papel de limpieza para lentes con líquido de limpieza para lentes y limpie la lente desde el centro hacia el exterior con un movimiento en espiral.

	MEMO

	中文
	为安全使用本产品

**△警告标识**, 表示误操作可能使人致死或负伤；
**△注意标识**, 表示误操作可能使人负伤或损坏物品。

**△警告**

- 切勿通过镜头目视太阳等任何强光源，以免伤害眼睛。
- △注意**
  - 请勿将镜头保管于阳光直射处, 以免因镜头聚集光线而引起火灾。
  - 切勿擅自拆卸或改动本镜头。否则可能损坏产品的功能。

#### 镜头的安装

对准镜头接口和摄像机接口的螺丝孔，按顺时针方向旋转后稳固拧紧。

#### 光圈操作

- 松开光圈锁定旋钮。
- 转动镜头光圈环。要想“CLOSE”，从摄像机一端观看时进行顺时针方向转动。
- 拧紧光圈锁定旋钮。

#### 聚焦操作

- 松开聚焦锁定旋钮。
- 转动镜头聚焦环。将聚焦环转动至“FAR”端可将聚焦设定为无穷远；将聚焦环转动至“NEAR”端可将聚焦设定为近距离。
- 拧紧聚焦锁定旋钮。

#### 镜头维护

- 镜头表面落上灰尘时，请使用柔软的毛刷或吹球（相机清洁用品）等轻轻掸去灰尘。
- 镜头表面沾有水滴或油渍等时，请先用镜头清洁纸拭去水滴或油渍，然后用镜头清洁纸沾上少量镜头清洁剂，自镜头的中心部轻轻地向外旋转擦拭。

<p>■产品中有害物质的名称及含量</p>		<p>有害物质</p>					
<p>部件名称</p>		<p>铅 (Pb)</p>	<p>汞 (Hg)</p>	<p>镉 (Cd)</p>	<p>六价铬 (Cr (VI))</p>	<p>多溴联苯 (PBB)</p>	<p>多溴二苯醚 (PBDE)</p>
<p>本体</p>							
<p><b>10</b></p>	<p>外壳（金属部件）</p>	×	○	○	○	○	○
	<p>外壳（树脂部件）</p>	○	○	○	○	○	○
	<p>光学部件</p>	×	○	○	○	○	○
<p>备注</p>		<p>本表格依据SJ/T11364的规定编制  ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。  ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。</p>					
<p><b>10</b></p>		<p>10图形含义：此标识是适用于在中国境内销售的电子信息产品的环保使用期限。此产品使用者只要遵守安全和使用上的注意事项，从生产之日起的十年期间不会对环境污染，也不会对人身和财产造成重大影响。此年限是根据安全使用期限的相关法律得出的。</p>					

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ESPECIFICACIONES / 规格

РУССКИЙ	ESPAÑOL	中文	DF6HA-1B	HF9HA-1B	HF12.5HA-1B	HF16HA-1B	HF25HA-1B	HF35HA-1B	HF50HA-1B	HF75HA-1B	
Предназначение	Aplicación	用途	1/2" Color Camera	2/3" Color Camera							
Фокусное расстояние	Distancia focal	焦距	6 mm	9 mm	12.5 mm	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	75 mm	
Максимальное относительное отверстие	Apertura relativa máxima	最大相对孔径	1 : 1.2	1 : 1.4				1 : 1.6	1 : 2.3	1 : 2.8	
Диапазон ирисовой диафрагмы	Alcance del iris	光圈范围	F1.2 - F16	F1.4 - F16				F1.6 - F22	F2.3 - F22	F2.8 - F22	
Диапазон фокусировки	Alcance del enfoque	对焦范围	∞ - 0.1 m								
Угол поля зрения (по горизонтали)	Ángulo de campo (horizontal)	视 角（水平）	57.3°	53.3°	39.2°	30.5°	19.4°	∞ - 0.15 m	∞ - 0.25 m	∞ - 0.5 m	
Угол поля зрения (по вертикали)	Ángulo de campo (vertical)	视 角（垂直）	43.8°	40.5°	29.4°	22.9°	14.6°	∞ - 0.25 m	∞ - 0.5 m	∞ - 1.1 m	
Использование ирисовой диафрагмы	Operación del iris	光圈操作	Manual								
Использование фокуса	Operación del enfoque	聚焦操作	Manual								
Тип крепления	Montura	接 口	C-Mount								
Размер винта для фильтра	Tamaño del tornillo de filtro	滤光镜螺丝尺寸	M27 × 0.5 mm					M25.5 × 0.5 mm			M30.5 × 0.5 mm
Размеры	Dimensiones	外径尺寸	36.7 mm × 29.5 mm	35 mm × 29.5 mm		29.5 mm × 29.5 mm			48 mm × 31.5 mm		
Рабочая температура	Temperatura de servicio	使用温度								-10°C - +50°C	
Масса	Peso	重 量	Approx. 55 g			Approx. 45 g			Approx. 55 g		

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.  
El diseño y las especi icaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso.  
产品规格及设计可能在未经通告情况下变更。

## FUJIFILM

**FUJIFILM Corporation**
Optical Device & Electronic Imaging Products Div.
1-324 UETAKE, KITA-KU, SAITAMA CITY, SAITAMA 331-9624, JAPAN
TEL. 81-48-668-2152 FAX. 81-48-651-8517
http://www.fujifilm.com/products/optical\_devices/cctv/
http://www.fujifilm.com/products/optical\_devices/cctv/offices/